Erweiterungsmodul mit 1 zusätz. Mikromodulsteckplatz

Artikelnummer	772478
EAN	772478
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

147,76 € netto · zzgl. USt.

175,84 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Erweiterungsmodul-mit-1-zusaetz-Mikromodulsteckplatz

Beschreibung

ESSER Erweiterungsmodul mit 1 zusätzlichen Mikromodulsteckplatz

Schaffen Sie mehr Flexibilität für Ihre Steuerungseinheit! Dieses Erweiterungsmodul fügt Ihrem System unkompliziert einen zusätzlichen Mikromodulsteckplatz hinzu. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufstecken auf die Schnittstellenplatine, während der geringe Ruhestrom von ca. 5 mA einen besonders energieeffizienten Betrieb gewährleistet.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 772478
- **SKU:** 772478
- **Produkt-UID:** 300000273
- **Ruhestrom:** ca. 5 mA (ohne Mikromodul)

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Erweiterungsmodul mit 1 zusätzlichen Mikromodulsteckplatz

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG: Stromschlaggefahr.** Vor allen Arbeiten am Modul muss das Hauptgerät vollständig von der Stromversorgung getrennt werden. Die Installation darf nur von elektrotechnischem Fachpersonal durchgeführt werden, das mit den damit verbundenen Risiken vertraut ist.
- **ACHTUNG: Beschädigungsgefahr durch elektrostatische Entladung (ESD).** Dieses Bauteil ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung. Treffen Sie vor und während der Installation geeignete ESD-Schutzmaßnahmen (z. B. Verwendung eines Erdungsarmbands), um eine Beschädigung des Moduls oder des Hauptgeräts zu verhindern.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät ausgeschaltet und vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Hauptgeräts.
- **2. Installation:** Erden Sie sich, um eine statische Aufladung zu entladen. Stecken Sie das Erweiterungsmodul vorsichtig und ohne Gewaltanwendung auf den dafür vorgesehenen Steckplatz der Schnittstellenplatine. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Stiftleisten.
- **3. Abschluss:** Überprüfen Sie den festen Sitz des Moduls. Schließen Sie das Gehäuse des Hauptgeräts ordnungsgemäß, bevor Sie die Stromversorgung wiederherstellen.
- **4. Inbetriebnahme:** Nach erfolgreicher Installation kann das Hauptgerät wieder an die Stromversorgung angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Nicht modifizieren:** Verändern, reparieren oder manipulieren Sie das Produkt in keiner Weise. Eigenmächtige Umbauten können zu Fehlfunktionen, Kurzschlüssen oder Brandgefahr führen und führen zum Erlöschen der Gewährleistung und Konformität.
- **Keine inkompatiblen Komponenten verwenden:** Verwenden Sie ausschließlich Mikromodule, die vom Hersteller des Hauptgeräts für dieses Erweiterungsmodul spezifiziert und freigegeben sind. Der Einsatz inkompatibler Teile kann das gesamte System beschädigen.
- **Nicht außerhalb der vorgesehenen Umgebung betreiben:** Das Modul ist nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen konzipiert. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit, Nässe, extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung und Reinigung:** Das Produkt ist wartungsfrei. Falls eine Reinigung erforderlich ist, trennen Sie das Hauptgerät vom Stromnetz und verwenden Sie ausschließlich ein trockenes, weiches und fusselfreies Tuch. Verwenden Sie niemals Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmittel.
- **Entsorgung (WEEE-Richtlinie):** Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie es einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften.

Produktmerkmale

Artikelnummer	772478
Produkt-UID	300000273
Ruhestrom	ca. 5 mA (ohne Mikromodul)
SKU	772478

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.