Alarm- und Überwachungsmodul für IQ8TAM

Artikelnummer	804870
EAN	804870
Hersteller	ESSER by Honeywell

12,07 € netto · zzgl. USt.

14,36 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Alarm-und-Ueberwachungsmodul-fuer-IQ8TAM

Beschreibung

ESSER Alarm- und Überwachungsmodul für IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP

Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer IQ8-Melder um eine entscheidende Sicherheitskomponente. Dieses Modul ist für die Überwachung eines externen Kontakts an den Meldern IQ8TAM, IQ8TAL oder IQ8FCT XS/LP erforderlich und sorgt dafür, dass bei einer Aktivierung sofort die genaue Adresse sowie der programmierte Zusatztext angezeigt werden. Sichern Sie sich so eine lückenlose und präzise Ereignismeldung in Ihrem System.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 804870
- **SKU:** 804870
- **Produkt-UID:** 300000789

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Alarm- und Überwachungsmodul

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **GEFAHR DURCH STROMSCHLAG:** Schalten Sie die Brandmeldeanlage vor allen Installations- und Wartungsarbeiten spannungsfrei. Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- **NUR FÜR FACHPERSONAL:** Installation, Programmierung und Wartung dürfen ausschließlich von qualifizierten und geschulten Fachkräften gemäß den geltenden nationalen und europäischen Normen (z.B. VDE 0833) durchgeführt werden.
- **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:** Dieses Modul ist ausschließlich für den Betrieb mit den Meldern IQ8TAM, IQ8TAL oder IQ8FCT XS/LP konzipiert. Die Verwendung mit anderen Geräten kann zu Fehlfunktionen und Sicherheitsrisiken führen.
- **SYSTEMINTEGRITÄT:** Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Produkt vor. Jede Modifikation führt zum Erlöschen der Zulassung, der Garantie und der Konformität.
- **VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG BEACHTEN:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die vollständige technische Dokumentation des Moduls sowie der zugehörigen Melder und der Brandmelderzentrale.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. VORBEREITUNG:** Stellen Sie sicher, dass die entsprechende Meldelinie (Ringbus) der Brandmelderzentrale spannungsfrei geschaltet ist, um einen Stromschlag und eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.
- **2. MONTAGE:** Setzen Sie das Modul vorsichtig in den dafür vorgesehenen Steckplatz des kompatiblen IQ8-Melders ein, bis es sicher einrastet. Beachten Sie hierbei die korrekte Ausrichtung.
- **3. ANSCHLUSS DES EXTERNEN KONTAKTS:** Schließen Sie die Leitungen des zu überwachenden externen Kontakts an die dafür vorgesehenen Klemmen des Moduls an. Achten Sie auf eine feste und korrekte Verdrahtung gemäß Schaltplan.
- **4. PROGRAMMIERUNG:** Nach der Montage muss das Modul bzw. der Melder über die Brandmelderzentrale programmiert werden. Weisen Sie die korrekte Adresse zu und konfigurieren Sie den Zusatztext für eine eindeutige Alarmmeldung.
- **5. FUNKTIONSTEST:** Nehmen Sie die Anlage wieder in Betrieb. Lösen Sie den externen Kontakt manuell aus und überprüfen Sie, ob die programmierte Meldung (Adresse und Zusatztext) korrekt und unverzüglich an der Brandmelderzentrale angezeigt wird. Dokumentieren Sie den Test.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **VERWENDUNG MIT INKOMPATIBLEN GERÄTEN:** Betreiben Sie das Modul niemals mit anderen als den explizit genannten IQ8-Meldern. Dies kann zu unvorhersehbarem Systemverhalten oder zum Totalausfall der Überwachungsfunktion führen.

- **INSTALLATION IN UNGEEIGNETEN UMGEBUNGEN:** Installieren Sie das Modul nicht in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit, Kondenswasser, aggressiven Dämpfen oder außerhalb des spezifizierten Betriebstemperaturbereichs. Das Produkt ist nur für den Innenbereich vorgesehen.
- **MANIPULATION DER SCHALTUNG:** Versuchen Sie niemals, die Elektronik des Moduls zu überbrücken, zu modifizieren oder zu reparieren. Dies gefährdet die Zuverlässigkeit der gesamten Brandmeldeanlage.
- **MECHANISCHE BELASTUNG:** Setzen Sie das Modul keiner starken mechanischen Belastung, Stößen oder Vibrationen aus. Ein beschädigtes Modul muss umgehend durch eine Fachkraft ersetzt werden.

Wartung und Entsorgung

- **WARTUNG:** Das Modul ist im Rahmen der regelmäßigen, normativ vorgeschriebenen Wartung der Brandmeldeanlage von einer Fachkraft zu überprüfen. Ein Funktionstest des externen Kontakts ist Teil dieser Wartung.
- **REINIGUNG:** Halten Sie das Modul und den Melder frei von Staub und Schmutz. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein trockenes, weiches Tuch. Der Einsatz von Flüssigkeiten, Lösungs- oder Reinigungsmitteln ist verboten.
- **ENTSORGUNG:** Dieses Produkt ist ein Elektro- und Elektronikgerät (WEEE) und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften einer getrennten Sammlung für Elektroschrott zu, um die Umwelt und Ressourcen zu schonen.

Produktmerkmale

Artikelnummer	804870
Produkt-UID	300000789
SKU	804870

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.