FlexES Zusatzgehäuse für essernet Umschalter

Artikelnummer	FX808338
EAN	FX808338
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Abmessungen: L: 350 mm (Schiene)

371,60 € netto · zzgl. USt.

442,21 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/FlexES-Zusatzgehaeuse-fuer-essernet-Umschalter

Beschreibung

ESSER Erweiterungsgehäuse mit 2 DIN-Schienen

Erweitern Sie Ihre Brandmelde- oder Sprachalarmanlage flexibel und anwendungsgerecht mit diesem robusten Erweiterungsgehäuse. Die zwei integrierten, 350 mm langen DIN-Schienen bieten optimalen Platz für die einfache Montage von essernet-Switches, LWL-Konvertern und weiteren Kopplern. So gelingt die professionelle Komplettierung Ihrer Sicherheitszentrale mühelos und übersichtlich.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** FX808338
- **SKU:** fx808338
- **Produkt-UID:** 300000671
- **Abmessungen:** L: 350 mm (Schiene)

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Erweiterungsgehäuse
- 2x DIN-Schiene

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- WARNUNG: Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Vor allen Arbeiten an den im Gehäuse montierten Komponenten muss die Stromversorgung der gesamten Anlage allpolig abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
- WICHTIG: Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal! Die Montage, Installation und Wartung dieses Gehäuses und der darin befindlichen Komponenten darf ausschließlich von geschulten und autorisierten Fachkräften für Brandmelde- und Sprachalarmanlagen durchgeführt werden.
- Dieses Gehäuse ist Teil eines Sicherheitssystems. Eine unsachgemäße Installation kann die Funktion der gesamten Anlage (z.B. Brandmeldeanlage) beeinträchtigen und zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- Lesen und befolgen Sie die Montageanleitungen aller Komponenten, die in diesem Gehäuse installiert werden sollen.

Anleitung für die sichere Verwendung

- Montageort wählen: Montieren Sie das Gehäuse an einer trockenen, staubfreien und für Wartungsarbeiten zugänglichen Stelle. Vermeiden Sie Orte mit extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Gehäuse befestigen: Befestigen Sie das Gehäuse sicher an einer festen, ebenen Wand. Verwenden Sie für den Wandtyp geeignetes Befestigungsmaterial.
- Erdung sicherstellen: Verbinden Sie das Metallgehäuse vorschriftsmäßig mit dem Schutzleiter (PE) der Anlage, um Schutz gegen elektrischen Schlag zu gewährleisten.
- Komponenten montieren: Rasten Sie die vorgesehenen Komponenten (z.B. Switches, Koppler) sicher auf den DIN-Schienen ein. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zur Belüftung, falls von den Komponentenherstellern gefordert.
- Verkabelung durchführen: Führen Sie die Verkabelung gemäß den Schaltplänen der Anlage und der Komponentenhersteller durch. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.
- Systemtest: Führen Sie nach der Installation und Wiederherstellung der Stromversorgung einen vollständigen Funktionstest der neu installierten Komponenten und des Gesamtsystems gemäß den Inbetriebnahmeprotokollen durch.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Verwenden Sie das Gehäuse nicht im Freien oder in feuchten, nassen oder explosionsgefährdeten Bereichen.
- Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen, wie z.B. Bohrungen oder Ausschnitte, am Gehäuse vor. Dies kann die Schutzart und Stabilität beeinträchtigen.
- Überladen Sie die DIN-Schienen nicht. Beachten Sie das maximale Gewicht und die Abmessungen der zu montierenden Komponenten.
- Stellen Sie sicher, dass die im Gehäuse installierten Komponenten ausreichend belüftet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Dieses Gehäuse ist ausschließlich für Komponenten von Brandmelde- und Sprachalarmanlagen konzipiert. Die Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig.

Wartung und Entsorgung

- Wartung: Überprüfen Sie das Gehäuse im Rahmen der regelmäßigen Anlagenwartung auf Beschädigungen, Korrosion und sicheren Sitz. Reinigen Sie die Außenseite bei Bedarf mit einem trockenen Tuch. Schalten Sie vor allen Reinigungsarbeiten die Stromversorgung ab.
- Entsorgung: Dieses Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie das Gehäuse am Ende seiner Lebensdauer dem Recycling für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu oder entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallschrott.

Produktmerkmale

Abmessungen	L: 350 mm (Schiene)
Artikelnummer	FX808338
Produkt-UID	300000671
SKU	fx808338

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.