

AKTION - esserbus-Modul GT (ebMGT) mit galvanischer Trennung

Artikelnummer	FX808332-sale
EAN	FX808332
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	2 - 3 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Betriebsspannung: 24
- Gewicht: ca. 140 g
- Ruhestrom: ca. 30 mA

259,89 € netto · zzgl. USt.

309,27 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/AKTION-esserbus-Modul-GT-ebMGT-mit-galvanischer-Trennung

Staffelpreise

Menge	Preis brutto	Preis netto
ab 1 Stk	309,27 €	**259,89 €**
ab 2 Stk	285,59 €	**239,99 €**
ab 4 Stk	284,28 €	**238,89 €**
ab 6 Stk	282,61 €	**237,49 €**
ab 10 Stk	280,83 €	**235,99 €**

Beschreibung

ESSER Schleifenkarte esserbus/esserbus-PLus Modul GI für FlexES Control

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Erweitern Sie Ihre FlexES Control Brandmelderzentrale mit diesem esserbus/esserbus-PLus Modul für maximale Betriebssicherheit. Dank der integrierten galvanischen Trennung (GI) werden Störungen auf einer Ringleitung zuverlässig isoliert, während die werkzeuglose Plug & Play-Installation eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme sowie Wartung ermöglicht.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** FX808332
- **SKU:** fx808332
- **Produkt-UID:** 300000073
- **Ruhestrom:** ca. 30 mA
- **Gewicht:** ca. 140 g
- **Abmessungen:** B: 27 mm H: 93 mm L: 112 mm
- **Betriebsspannung:** 24

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Schleifenkarte esserbus/esserbus-PLus Modul GI für FlexES Control

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **GEFAHR: Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!** Vor allen Installations- und Wartungsarbeiten muss die Brandmelderzentrale allpolig vom Netz getrennt und die Notstromversorgung (Akkus) abgeklemmt werden.
- **WARNUNG: Systemausfall der Sicherheitsanlage!** Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen ausschließlich von qualifiziertem und geschultem Fachpersonal gemäß den nationalen Normen und Vorschriften (z.B. DIN 14675, VDE 0833) durchgeführt werden.
- **ACHTUNG: Beschädigung elektronischer Bauteile!** Dieses Modul ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD). Treffen Sie vor und während der Handhabung geeignete ESD-Schutzmaßnahmen (z.B. Verwendung eines Erdungsarmbands).

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Schalten Sie die Brandmelderzentrale vollständig spannungsfrei. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Netzversorgung als auch die Notstrom-Akkus sicher getrennt sind.
- **2. Einbau:** Entnehmen Sie das Modul erst unmittelbar vor dem Einbau aus der ESD-Schutzverpackung. Stecken Sie das Modul vorsichtig und ohne Gewaltanwendung in den dafür vorgesehenen Steckplatz der FlexES Control, bis es sicher einrastet. Beachten Sie die korrekte Ausrichtung.
- **3. Anschluss:** Schließen Sie die Ringleitung des esserbus/esserbus-PLus an die dafür vorgesehenen Klemmen des Moduls an.
- **4. Inbetriebnahme:** Schließen Sie die Notstrom-Akkus und anschließend die Netzversorgung wieder an. Überprüfen Sie die Zentrale auf Fehlermeldungen und führen Sie einen vollständigen Funktionstest der Ringleitung und des Gesamtsystems gemäß den Vorgaben der Systemdokumentation durch.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Installieren oder entfernen Sie das Modul niemals unter Spannung ('Hot-Swap').** Dies kann zu irreparablen Schäden am Modul und an der Brandmelderzentrale führen.
- **Verwenden Sie das Modul nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist, z.B. nach einem Sturz.** Ein beschädigtes Modul gefährdet die Betriebssicherheit der gesamten Anlage.
- **Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen oder Modifikationen am Modul durch.** Jede Veränderung führt zum Erlöschen der Produktzulassung (z.B. VdS) und der Gewährleistung.
- **Schließen Sie keine Geräte an den Ringbus an, die nicht für den esserbus/esserbus-PLus zugelassen sind.** Die Verwendung inkompatibler Komponenten kann zu Fehlfunktionen oder zum Ausfall der Ringleitung führen.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Das Modul ist wartungsfrei. Seine Funktion ist im Rahmen der regelmäßigen, vorgeschriebenen Wartung der gesamten Brandmeldeanlage durch qualifiziertes Fachpersonal zu überprüfen. Halten Sie das Modul und seine Umgebung sauber und trocken.
- **Entsorgung:** Dieses Produkt ist ein Elektro- und Elektronikgerät und unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll. Führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung über kommunale Sammelstellen oder den Fachhandel zu.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 27 mm H: 93 mm L: 112 mm
Artikelnummer	FX808332
Betriebsspannung	24
Gewicht	ca. 140 g
Produkt-UID	300000073
Ruhestrom	ca. 30 mA
SKU	fx808332

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.