Austausch-Dongle USB statt Parallel

Artikelnummer	013645
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

891,80 € netto · zzgl. USt.

1.061,24 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Austausch-Dongle-USB-statt-Parallel

Beschreibung

ESSER Upgrade der Basissoftware WINMAG plus

Sichern Sie die Zukunftsfähigkeit Ihres Systems mit dem Upgrade für die WINMAG plus Basissoftware, das den Wechsel auf moderne USB-Hardware ermöglicht. Profitieren Sie von entscheidenden Vorteilen wie dem modularen Aufbau, der freien Programmierbarkeit und erweiterten Visualisierungsoptionen für eine maßgeschneiderte und effiziente Alarmbearbeitung.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 013645
- **SKU:** 013645
- **Produkt-UID:** 300000908
- **Eigenschaften:** Modularer Aufbau und frei programmierbarDirekte Steuerung der Benutzer im NetzwerkMaßnahmenkatalog für RettungsdiensteIndividuelle Vergabe von Benutzerrechten - PrioritätensteuerungSimulationsfunktionen integriertUmfangreiche Protokollierung von Ereignissen und VorgängenWebbasierte ProtokollanalyseVisualisierung von MeldungenBis zu 12 aktive Grafiken gleichzeitig darstellbarEinbindung von Videosequenzen möglichAusgabe von Informationen über Windows-Druckmanager an mehrere Drucker etc. 10 Grafikdrucker pro Arbeitsplatz möglichZeitprogramme/KalenderfunktionStandardfunktion über integrierte DatenbankÜber WINMAG plus können weitere Programme aktiviert werdenMächtige Programmiersprache SIAS zur kundenspezifischen Anpassung der Oberfläche und Abläufe im AlarmfallFernsteuerung über modernes System optional möglichOptional mit 3D-IntegrationAktuelle Sprachen von WINMAG plus sind verfügbar: Deutsch, Englisch, Tschechisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Rumänisch, Russisch, Kroatisch,

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Slowakisch, Polnisch, ChinesischEntsprechende Programmversion auf Anfrage

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Upgrade der Basissoftware WINMAG plus
- Fernsteuerung über modernes System (optional möglich)
- 3D-Integration (optional)
- Hinweis: Aktuelle Sprachen von WINMAG plus sind verfügbar: Deutsch, Englisch, Tschechisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Rumänisch, Russisch, Kroatisch, Slowakisch, Polnisch, Chinesisch
- Hinweis: Entsprechende Programmversion auf Anfrage

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG:** Diese Software ist eine sicherheitskritische Komponente. Eine unsachgemäße Installation oder Konfiguration kann zum Ausfall des Alarmsystems und zu schweren Sach- oder Personenschäden führen.
- Die Installation, Konfiguration und Wartung darf **ausschließlich von geschultem und autorisiertem Fachpersonal** durchgeführt werden.
- **Stellen Sie sicher, dass vor der Installation ein vollständiges und geprüftes Backup** des bestehenden Systems und aller Daten erstellt wird, um Datenverlust zu vermeiden.
- Betreiben Sie die Software nur auf Systemen, die die **vom Hersteller vorgegebenen Mindestanforderungen** an Hardware und Betriebssystem erfüllen.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **Vorbereitung:** Überprüfen Sie die Systemvoraussetzungen. Erstellen Sie ein vollständiges Backup Ihrer aktuellen WINMAG plus Installation und Datenbank. Lesen Sie das vollständige Installationshandbuch.
- **Installation:** Beenden Sie alle laufenden Programme, insbesondere die bestehende WINMAG plus Anwendung. Führen Sie das Installationsprogramm mit Administratorrechten aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- **Hardware-Anschluss:** Schließen Sie den für das Upgrade erforderlichen USB-Lizenzstecker (Dongle) erst an, wenn Sie während der Installation dazu aufgefordert werden.
- **Inbetriebnahme:** Starten Sie den Computer nach der Installation neu. Führen Sie einen umfassenden Funktionstest des gesamten Systems durch, einschließlich aller angeschlossenen Melder, Kameras und Schnittstellen.
- **Konfiguration:** Richten Sie Benutzerrechte und Zugriffsberechtigungen gemäß Ihrer Sicherheitsrichtlinie ein. Schulen Sie alle Anwender auf die neuen Funktionen und geänderten Abläufe.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Verändern Sie niemals die Programmdateien** oder versuchen Sie, die Software zu dekompilieren. Dies kann zu Systeminstabilität, Fehlfunktionen und schweren Sicherheitslücken führen.
- **Deaktivieren Sie nicht die Protokollierungsfunktionen.** Die Ereignisprotokolle sind für die Analyse von Störungen und Sicherheitsvorfällen unerlässlich.
- **Verwenden Sie die Software nicht auf nicht unterstützter Hardware oder in virtuellen Umgebungen**, die nicht explizit vom Hersteller freigegeben wurden. Dies kann zu unvorhersehbarem Verhalten führen.
- **Teilen Sie Administrator-Passwörter niemals mit unbefugten Personen.** Ein Missbrauch der Administratorrechte kann das gesamte Sicherheitssystem kompromittieren.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Installieren Sie regelmäßig die vom Hersteller bereitgestellten Software-Updates und Sicherheitspatches, um die Systemsicherheit und -stabilität zu gewährleisten. Überprüfen Sie periodisch die Systemprotokolle und Benutzerrechte.
- **Außerbetriebnahme:** Wenn das System außer Betrieb genommen wird, stellen Sie sicher, dass alle sensiblen Konfigurations- und Protokolldaten **sicher und unwiederbringlich von der Hardware gelöscht** werden.
- **Entsorgung:** Ein eventuell vorhandener physischer USB-Lizenzstecker (Dongle) muss am Ende seiner Lebensdauer **gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott (WEEE-Richtlinie) entsorgt** werden.

Produktmerkmale

Artikelnummer	013645
Eigenschaften	Modularer Aufbau und frei programmierbarDirekte Steuerung der Benutzer im NetzwerkMaßnahmenkatalog für RettungsdiensteIndividuelle Vergabe von Benutzerrechten - PrioritätensteuerungSimulationsfunktionen integriertUmfangreiche Protokollierung von Ereigniss
Produkt-UID	300000908
SKU	013645

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.