Überspannungs-Schutzmodul für Netzanschluß 230V

Artikelnummer	764732
EAN	764732
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Kombinierter Anstoß: 6
- Kombinierter Impuls [L+N-PE]: 10
- Luftfeuchtigkeit: < 95 %
- Nennlaststrom a.c.: 25
- Nennspannung: 230
- Spannungsschutzniveau [L/N-PE]: 1500
- Spannungsschutzstufe [L-N]: 1250
- max. Dauerbetriebsspannung a.c.: 255

128,74 € netto · zzgl. USt.

153,21 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Ueberspannungs-Schutzmodul-fuer-Netzanschluss-230V

Beschreibung

ESSER OVP-Modul mit Sockelhalterung für 230-V-Stromversorgungsleitung

Schützen Sie Ihre wertvollen Geräte zuverlässig mit diesem kompletten Überspannungsschutz-Set für 230-V-Stromversorgungen. Dank einer blitzschnellen Reaktionszeit von null Nanosekunden und einem extrem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C fängt dieses Modul gefährliche Spannungsspitzen sofort und sicher ab. Der integrierte, potenzialfreie Meldekontakt ermöglicht zudem eine einfache Fernüberwachung des Schutzstatus für maximale Betriebssicherheit.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 764732

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- **SKU:** 764732
- **Produkt-UID:** 300000597
- **Kombinierter Impuls [L+N-PE]:** 10
- **Spannungsschutzniveau [L/N-PE]:** 1500
- **max. Dauerbetriebsspannung d.c.:** 255
- **Kombinierter Anstoß:** 6
- **Luftfeuchtigkeit:** < 95 %
- **Nennspannung:** 230
- **max. Dauerbetriebsspannung a.c.:** 255
- **Spannungsschutzstufe [L-N]:** 1250
- **Nennlaststrom a.c.:** 25
- **Gesamtentladestrom (8/20) [L+N-PE]:** 5
- **Temperatur in der Umgebung:** -40 °C ... 85 °C

Lieferumfang & Zubehör

- Basiselement und angeschlossenes Schutzmodul

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Gefahr durch elektrischen Schlag!** Installation, Austausch und Wartung dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft bei allpolig abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
- **Brandgefahr!** Das Gerät nicht über den maximalen Nennlaststrom von 25 A betreiben. Eine geeignete Vorsicherung gemäß den örtlichen Installationsvorschriften ist zwingend erforderlich.
- Dieses Gerät schützt ausschließlich vor Überspannungen. Es bietet keinen Schutz vor direkten Blitzeinschlägen oder Überströmen (Kurzschluss).
- Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen (-40 °C bis +85 °C, < 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend).

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Ein beschädigtes Gerät bietet keinen Schutz und muss sofort ausgetauscht werden.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Schalten Sie die Stromversorgung des betreffenden Stromkreises allpolig ab. Sichern Sie die Anlage gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten und überprüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- **2. Montage des Sockels:** Installieren Sie das Sockelelement an einem geeigneten Ort (z. B. auf einer Hutschiene in einem Verteilerkasten). Schließen Sie die Leiter für Phase (L), Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) gemäß den Anschlussklemmenbezeichnungen fest an.
- **3. Einsetzen des Schutzmoduls:** Stecken Sie das Schutzmodul fest in das Sockelelement, bis es hörbar und spürbar einrastet. Stellen Sie den korrekten Sitz sicher.
- **4. Anschluss der Fernmeldung (optional):** Verbinden Sie den potenzialfreien Meldekontakt mit Ihrem Überwachungssystem (z.B. Gebäudeleittechnik), um den Schutzstatus jederzeit fernüberwachen zu können.
- **5. Inbetriebnahme:** Nach sorgfältiger Überprüfung aller Anschlüsse schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. Überprüfen Sie den Status des Moduls über die Fernmeldung oder eine eventuell vorhandene lokale Anzeige.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Falsche Spannung/Stromstärke:** Betreiben Sie das Modul niemals an Spannungen über 255 V AC/DC oder mit Lasten über 25 A. Dies kann zur Zerstörung des Geräts und zu Brandgefahr führen.
- **Unsachgemäße Installation:** Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu installieren, wenn Sie keine qualifizierte Elektrofachkraft sind. Ein falscher Anschluss (z.B. Vertauschen von Leitern) hebt die Schutzfunktion auf und kann lebensgefährlich sein.
- **Modifikationen und Umgehung:** Verändern, öffnen oder überbrücken Sie niemals das Schutzmodul oder seine Anschlüsse. Jegliche Modifikation ist verboten und führt zum Erlöschen der Gewährleistung und Konformität.
- **Ignorieren von Fehlermeldungen:** Wenn der Fernmeldekontakt einen Fehler signalisiert, ist die Schutzfunktion nicht mehr gewährleistet. Das Modul muss umgehend von einer Fachkraft überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, um den Schutz aufrechtzuerhalten.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung und Austausch:** Das Gerät ist wartungsfrei. Führen Sie jedoch regelmäßig eine Sichtprüfung auf äußere Schäden durch. Ersetzen Sie ein ausgelöstes oder beschädigtes Schutzmodul unverzüglich. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzmodule (Artikel-Nr. 764732). Der Austausch darf nur im spannungslosen Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- **Reinigung:** Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf nur im spannungslosen Zustand mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- **Entsorgung:** Dieses Produkt ist ein Elektro- und Elektronikgerät und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie es gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und den nationalen Gesetzen dem Elektroschrott-Recycling an einer offiziellen Sammelstelle zu.

Produktmerkmale

Artikelnummer	764732

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gesamtentladestrom (8/20) [L+N-PE]	5
Kombinierter Anstoß	6
Kombinierter Impuls [L+N-PE]	10
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Nennlaststrom a.c.	25
Nennspannung	230
Produkt-UID	300000597
SKU	764732
Spannungsschutzniveau [L/N-PE]	1500
Spannungsschutzstufe [L-N]	1250
Temperatur in der Umgebung	-40 °C ... 85 °C
max. Dauerbetriebsspannung a.c.	255
max. Dauerbetriebsspannung d.c.	255

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.