Produktblatt
23.11.2026

Wärmestabmelder UniVario WMX5000 FS Flex 400°C 6m.ESSER

Artikelnummer	782307
EAN	782307
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Ansprechtemperatur: 54 °C ... 400 °C
- Gewicht: Ca. 1,4 kg
- Ruhestrom: ca. 0,25 mA

4.269,03 € netto · zzgl. USt.

5.080,15 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Waermestabmelder-UniVario-WMX5000-FS-Flex-400C-6mESSER

Beschreibung

ESSER Wärmemelder UniVario, 6 m

Der UniVario Wärmemelder mit seinem 6 m langen Sensorrohr bietet zuverlässigen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen. Er deckt einen außergewöhnlich breiten Temperaturbereich von 54 °C bis 400 °C ab und arbeitet dank des geringen Ruhestroms von nur ca. 0,25 mA besonders energieeffizient.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 782307
- **SKU:** 782307
- **Produkt-UID:** 300000209
- **Ruhestrom:** ca. 0,25 mA
- **Ansprechtemperatur:** 54 °C ... 400 °C
- **Gewicht:** Ca. 1,4 kg

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Wärmemelder UniVario, 6 m

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- GEFAHR: Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Beachtung der geltenden nationalen Vorschriften (z.B. VDE 0833) durchgeführt werden.
- WARNUNG: Dieses Gerät ist ein Wärmemelder, kein Rauchmelder. Er erkennt keine Brände in der Schwelbrandphase ohne signifikante Wärmeentwicklung.
- VORSICHT: Trennen Sie das Gerät vor allen Arbeiten von der Stromversorgung, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden und eine unbeabsichtigte Alarmauslösung zu verhindern.
- Verändern oder reparieren Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Jede Veränderung kann die Schutzfunktion beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie und Zulassung.

Anleitung für die sichere Verwendung

- 1. Prüfung vor der Installation: Überprüfen Sie das Produkt und das Sensorrohr vor der Montage auf sichtbare Schäden. Installieren Sie keine beschädigten Teile.
- 2. Fachgerechte Montage: Montieren Sie den Wärmemelder und das Sensorrohr exakt nach den Vorgaben der separaten Montageanleitung. Achten Sie darauf, das Sensorrohr nicht zu knicken oder zu beschädigen.
- 3. Elektrischer Anschluss: Schließen Sie den Melder ausschließlich an eine kompatible und zugelassene Brandmelderzentrale an. Beachten Sie die korrekte Polarität und die technischen Anschlussbedingungen.
- 4. Inbetriebnahme und Test: Führen Sie nach der Installation einen vollständigen Funktionstest des Melders und des Gesamtsystems gemäß den Anweisungen des Herstellers der Brandmelderzentrale durch.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Das Sensorrohr oder das Gehäuse NICHT lackieren, abdecken oder bekleben. Dies beeinträchtigt die Wärmeerfassung und verhindert eine zuverlässige Alarmierung.
- Das Sensorrohr NICHT stark biegen, quetschen oder als Halterung für andere Gegenstände verwenden. Mechanische Beschädigung kann zum Ausfall des Melders führen.
- Den Melder NICHT als eigenständiges Alarmgerät verwenden. Er funktioniert nur in Verbindung mit einer angeschlossenen und betriebsbereiten Brandmelderzentrale.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- VERMEIDEN Sie die Montage in unmittelbarer Nähe von Geräten, die betriebsbedingt hohe Temperaturen abgeben (z.B. Öfen, Heizstrahler), um Fehlalarme zu verhindern, es sei denn, die Ansprechtemperatur wurde von einem Fachmann entsprechend angepasst.

Wartung und Entsorgung

- Wartung: Lassen Sie den Wärmemelder mindestens einmal jährlich von einem autorisierten Fachbetrieb gemäß den nationalen Vorschriften (z.B. DIN 14675) prüfen und warten. Dokumentieren Sie die Wartung.
- Reinigung: Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Entsorgung: Dieses Produkt ist ein Elektro- und Elektronikgerät (WEEE). Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Führen Sie es am Ende seiner Lebensdauer dem Elektroschrott-Recycling zu oder geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück.

Produktmerkmale

Ansprechtemperatur	54 °C ... 400 °C
Artikelnummer	782307
Gewicht	Ca. 1,4 kg
Produkt-UID	300000209
Ruhestrom	ca. 0,25 mA
SKU	782307

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.