Adapter ADP-FBF

Artikelnummer	784717
EAN	784717
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

149,23 € netto · zzgl. USt.

177,58 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Adapter-ADP-FBF

Beschreibung

ESSER Adapter-Modul ADP-FBF

Das Adapter-Modul ADP-FBF ist die unverzichtbare Lösung, um serielle Feuerwehr-Bedienfelder nahtlos mit Brandmelderzentralen zu verbinden, die über einen parallelen FBCP-Port verfügen (z.B. FACP 8000, IQ8Control). Als kompaktes Aufsteckmodul erweitert es einfach und zuverlässig die Redundanz-Adapter ADP-N3E, ADP-N3S oder ADP4000 und wird dabei direkt von diesen mit Strom versorgt.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 784717
- **SKU:** 784717
- **Produkt-UID:** 300001060
- **Temperatur in der Umgebung:** -5 °C ... 40 °C
- **Lagertemperatur:** -10 °C ... 60 °C
- **Abmessungen:** B: 44 mm H: 67 mm T: 28 mm

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Adapter-Modul ADP-FBF

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!** Vor allen Installations- und Wartungsarbeiten muss die gesamte Brandmeldeanlage spannungsfrei geschaltet werden.
- **NUR FÜR FACHPERSONAL!** Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen ausschließlich von qualifizierten und geschulten Fachkräften für Brandmeldeanlagen durchgeführt werden.
- **SYSTEMINTEGRITÄT SICHERSTELLEN!** Eine unsachgemäße Installation kann die Funktion der gesamten Brandmeldeanlage beeinträchtigen. Lesen Sie vor der Installation die vollständige technische Dokumentation.
- **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BEACHTEN!** Betreiben Sie das Modul nur innerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs (-5 °C bis 40 °C) und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Staub.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Brandmelderzentrale und das zugehörige Redundanz-Adaptermodul (ADP-N3E, ADP-N3S oder ADP4000) vollständig spannungsfrei sind.
- **2. Montage:** Stecken Sie das Adapter-Modul ADP-FBF fest und korrekt auf den dafür vorgesehenen Steckplatz des Redundanz-Adapters, bis es sicher einrastet.
- **3. Anschluss:** Verbinden Sie das serielle Feuerwehr-Bedienfeld gemäß dem Anschlussplan in der technischen Dokumentation mit dem Adapter-Modul ADP-FBF.
- **4. Inbetriebnahme:** Schalten Sie die Spannungsversorgung der Brandmeldeanlage wieder ein.
- **5. Funktionstest:** Führen Sie nach der Installation einen vollständigen Funktionstest des Feuerwehr-Bedienfeldes und der gesamten Anlage gemäß den geltenden Vorschriften durch, um die korrekte Funktion sicherzustellen.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **VERWENDEN SIE KEINE EXTERNEN STROMQUELLEN!** Das Modul wird ausschließlich über den Redundanz-Adapter versorgt. Der Anschluss einer externen Spannungsquelle kann das Modul und die Anlage zerstören.
- **VERWENDEN SIE NUR KOMPATIBLE GERÄTE!** Betreiben Sie das Modul ausschließlich mit den in der technischen Dokumentation freigegebenen Brandmelderzentralen und Redundanz-Adaptern.
- **NEHMEN SIE KEINE MODIFIKATIONEN VOR!** Das Öffnen des Gehäuses oder das Verändern der Schaltung ist verboten und führt zum Erlöschen der Garantie und Zulassung.
- **NICHT IN UNGEEIGNETEN UMGEBUNGEN INSTALLIEREN!** Installieren Sie das Modul nicht an Orten mit Kondenswasserbildung, starker Vibration oder korrosiven Gasen.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Das Modul ist wartungsfrei. Überprüfen Sie im Rahmen der regelmäßigen Wartung der Brandmeldeanlage den festen Sitz und die Anschlüsse des Moduls. Reinigen Sie die Oberfläche bei Bedarf nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- **Entsorgung:** Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und darf **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie das Altgerät einer fachgerechten Entsorgung gemäß der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) über kommunale Sammelstellen für Elektroschrott zu.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 44 mm H: 67 mm T: 28 mm
Artikelnummer	784717
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produkt-UID	300001060
SKU	784717
Temperatur in der Umgebung	-5 °C ... 40 °C

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.