# Hutschienen-Einbausatz für BMZ 8000C/M, IQ8Control C/M

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 788652 |
| EAN | 788652 |
| Hersteller | ESSER by Honeywell |
| Lieferzeit | 7 - 8 Werktage |

**14,41 €** netto · zzgl. USt.

17,15 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Hutschienen-Einbausatz-fuer-BMZ-8000C-M-IQ8Control-C-M

## Beschreibung

### ESSER Montageschiene für FACP

Erweitern Sie Ihr IQ8Control Zentralengehäuse mühelos mit diesem Nachrüstsatz. Die Standard-Aufschnapp-Tragschiene (175 x 35 mm) wird einfach auf der Montageplatte befestigt und ermöglicht die sichere Installation von bis zu zwei zusätzlichen Modulgehäusen.

### Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 788652
- **SKU:** 788652
- **Produkt-UID:** 300000121
- **Abmessungen:** B: 175 mm L: 35 mm (Standard-Aufschnapp-Tragschiene)

### Lieferumfang & Zubehör

- Montageschiene und Zubehör

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

### Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene

**Intersince GmbH**
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG: Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.** Vor Beginn der Montagearbeiten muss die Brandmelderzentrale (BMZ) allpolig und allseitig spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
- **WICHTIG: Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal.** Die Montage und der Anschluss dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften oder Personen mit entsprechender Schulung für Brandmeldeanlagen gemäß den geltenden Normen (z.B. VDE 0833) durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung mit dem Brandmelderzentralensystem IQ8Control bestimmt. Die Verwendung in anderen Systemen ist unzulässig und kann die Funktion der Sicherheitsanlage beeinträchtigen.
- Jegliche Veränderung oder Modifikation an der Montageschiene oder dem Zubehör ist verboten und führt zum Erlöschen der Gewährleistung und möglicher Zulassungen.

### Anleitung für die sichere Verwendung

- **Schritt 1: Vorbereitung.** Stellen Sie sicher, dass die Brandmelderzentrale vollständig spannungsfrei ist. Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- **Schritt 2: Positionierung.** Positionieren Sie die Montageschiene auf den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten der Montageplatte im Zentralengehäuse.
- **Schritt 3: Befestigung.** Befestigen Sie die Schiene sicher mit dem mitgelieferten Original-Befestigungsmaterial. Ziehen Sie die Schrauben fest an, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
- **Schritt 4: Modulgehäuse montieren.** Rasten Sie bis zu zwei zusätzliche Modulgehäuse sicher auf der Tragschiene ein. Überprüfen Sie den korrekten und festen Sitz jedes Moduls.
- **Schritt 5: Abschlussprüfung.** Überprüfen Sie den festen Sitz aller Komponenten und stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt sind oder Kurzschlüsse verursachen können. Erst danach darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.

### Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Nicht überlasten:** Montieren Sie maximal die zulässige Anzahl von zwei Modulgehäusen. Die Montage von mehr oder schwereren Bauteilen kann zu mechanischem Versagen und zur Beschädigung der Zentrale führen.
- **Keine zweckentfremdete Nutzung:** Verwenden Sie die Schiene nicht als Halterung für Werkzeuge, als Kabelkanal oder für andere, nicht spezifizierte Geräte. Dies kann die Integrität und Funktion der Brandmelderzentrale gefährden.

- **Nur Originalzubehör verwenden:** Nutzen Sie ausschließlich die mitgelieferten Befestigungsmaterialien. Die Verwendung anderer Schrauben oder Teile kann zu einer unsicheren Montage und zum Verlust der Zulassung führen.

### Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Überprüfen Sie im Rahmen der regelmäßigen Wartung der Brandmeldeanlage den festen Sitz der Montageschiene und der darauf befestigten Module. Es ist keine spezielle Wartung für die Schiene selbst erforderlich.
- **Reinigung:** Reinigen Sie die Schiene bei Bedarf mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen, brennbaren oder aggressiven Reinigungsmittel in der Nähe der elektrischen Komponenten.
- **Entsorgung:** Das Produkt besteht aus Metall und muss gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften für Elektronikschrott oder Metallrecycling entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll, um die Umwelt zu schützen.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Abmessungen | B: 175 mm L: 35 mm (Standard-Aufschnapp-Tragschiene) |
| Artikelnummer | 788652 |
| Produkt-UID | 300000121 |
| SKU | 788652 |