Montageplatte für Koppler auf Netzteil

Artikelnummer	FX808333
EAN	FX808333
Hersteller	ESSER by Honeywell

27,80 € netto · zzgl. USt.

33,08 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Montageplatte-fuer-Koppler-auf-Netzteil

Beschreibung

ESSER Transponder-Montageplatte FlexES Control für PSU

Installieren Sie Ihr Netzteilmodul mühelos mit den vier mitgelieferten Abstandshaltern. Diese Montageplatte für die FlexES Control sorgt nicht nur für einen sicheren Halt, sondern schafft auch wertvollen zusätzlichen Platz für weitere Komponenten und ermöglicht so eine flexible Systemerweiterung.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** FX808333
- **SKU:** fx808333
- **Produkt-UID:** 300000658

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Transponder-Montageplatte FlexES Control für PSU
- 4x Abstandshalter

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das

Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Gefahr durch elektrischen Schlag!** Installation, Wartung und Austausch dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- **Systemausfallrisiko!** Dieses Bauteil ist Teil eines Sicherheitssystems. Eine unsachgemäße Montage kann die Funktion der gesamten Anlage beeinträchtigen.
- Lesen und befolgen Sie vor der Installation die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung der Gesamtanlage (z.B. FlexES Control).
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Original-Abstandshalter und Befestigungsmaterialien, um einen sicheren Halt und die erforderlichen elektrischen Isolationsabstände zu gewährleisten.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **Schritt 1: Spannungsfreiheit sicherstellen.** Schalten Sie die gesamte Anlage allpolig spannungsfrei und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- **Schritt 2: Montageplatte positionieren.** Setzen Sie die Montageplatte auf die dafür vorgesehenen Befestigungspunkte im Gehäuse.
- **Schritt 3: Abstandshalter montieren.** Schrauben Sie die vier mitgelieferten Abstandshalter handfest an die Montageplatte.
- **Schritt 4: Netzteilmodul (PSU) montieren.** Setzen Sie das Netzteilmodul vorsichtig auf die Abstandshalter und befestigen Sie es mit den entsprechenden Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- **Schritt 5: Festsitz prüfen.** Überprüfen Sie, ob sowohl die Montageplatte als auch das Netzteilmodul sicher und wackelfrei montiert sind.
- **Schritt 6: Elektrischer Anschluss.** Fahren Sie mit dem elektrischen Anschluss des Netzteilmoduls fort, wie in der Anleitung der Gesamtanlage beschrieben.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.** Das Bohren von zusätzlichen Löchern oder andere Modifikationen sind unzulässig und können die Stabilität und Schutzisolierung beeinträchtigen.
- **Verwenden Sie keine Fremdteile.** Die Nutzung von anderen als den mitgelieferten Schrauben oder Abstandshaltern kann zu Kurzschlüssen, unzureichender Befestigung oder Beschädigung führen.
- **Überlasten Sie die Montageplatte nicht.** Die Platte ist ausschließlich für das vorgesehene Netzteilmodul konzipiert. Montieren Sie keine ungeeigneten oder zu schweren Komponenten darauf.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Die Montageplatte ist wartungsfrei. Überprüfen Sie im Rahmen der regelmäßigen Anlagenwartung den festen Sitz aller Schraubverbindungen.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- **Reinigung:** Halten Sie die Komponente und deren Umgebung staubfrei. Reinigen Sie bei Bedarf ausschließlich im spannungsfreien Zustand mit einem trockenen, weichen Tuch.
- **Entsorgung:** Dieses Produkt ist Elektronikschrott. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Führen Sie es dem fachgerechten Recycling gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie und Ihren nationalen Vorschriften zu.

Produktmerkmale

Artikelnummer	FX808333
Produkt-UID	300000658
SKU	fx808333

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.