


APS-54.1

Funktionsmodul mit 4 Leuchttasten



Frontansicht (FRS)

- 1 Tasten mit Klappdeckel
2 Typenbezeichnung

Rückansicht (RWS)

Beschrieb

Bezeichnung und Einsatz

Funktionsmodul mit maximal vier grossen Leuchttasten

Mögliche Funktionen der Tasten/Beleuchtung

- Schalter
- Taster
- Programmierbare Beleuchtung

Wirkung der Tasten und Steuerkontakte

Gemäss Programmierung des Prozessormoduls APS-990 und den Einstellungen auf dem Modul

Verwendung des Moduls

Zusammen mit anderen APS-Komponenten

Einstellungen auf dem Modul

Konfiguration Schalter/Taster

Rückwandmodul (RWS)


RWS-00

Bestellangaben

Farbe der Kalotte	Artikelnummer
Weiss	9370
Grün	9371
Gelb	9372
Rot	9373
Orange	9374
Blau	10908

Technische Angaben

Konfiguration Schalter / Taster



Daten

Demontage des Moduls aus einer Anlage

- ACHTUNG: Die Lautsprecheranlage muss von Netz- und Notspeisung getrennt sein!
- Die Abdeckleisten des Gehäuses entfernen
- Die Befestigungsschrauben herausdrehen
- Das Modul nach vorne herausziehen

Aufgaben des Moduls

- Erfassen der Zustände der Tasten und weiterleiten an das Prozessormodul APS-990
- Anzeigen von Zuständen

Datenaustausch zwischen APS-54.1 und APS-990

Über den I²C Bus

Hinweise

Bei Bestellung Anzahl Tasten und Klappdeckel definieren!

Allgemeines

LEDs in den Tasten	18 V/8 mA
Stromaufnahme (max.)	40 mA
Gewicht (inkl. RWS)	0.45 kg

Funktion des Moduls

Gemäss der Programmierung des APS-990 und den Einstellungen

Wichtig

Die Verwendung muss mit der Programmierung übereinstimmen!