AKTION - FlexES Control Zentrale Variante FX2

Artikelnummer	FX808392-sale
EAN	FX808392
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Art des Schutzes: IP 30
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Farbe: grau, ähnlich Pantone 538
- Gewicht: Ca. 6,5 kg
- Nennfrequenz: 50 Hz ... 60 Hz
- Nennspannung: 230
- Nennstrom: 0,8 A
- Stromaufnahme für ext. Geräte: 3

894,99 € netto · zzgl. USt.

1.065,04 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 19.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/AKTION-FlexES-Control-Zentrale-Variante-FX2

Staffelpreise

Menge	Preis brutto	Preis netto
ab 1 Stk	1.065,04 €	**894,99 €**
ab 2 Stk	1.047,19 €	**879,99 €**

Beschreibung

ESSER FACP FlexES Steuerung FX2 (2 Schleifen)

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Die FACP FlexES Steuerung FX2 ist das zuverlässige Herzstück Ihrer Brandmeldeanlage und bietet die optimale Basis für ein System mit bis zu 2 Schleifen. Als komplettes Basisset enthält es alle wesentlichen Komponenten, vom Steuerungsmodul bis zum robusten, glasfaserverstärkten ABS-Gehäuse, und stellt eine flexible sowie leistungsstarke Lösung dar.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** FX808392
- **SKU:** fx808392
- **Produkt-UID:** 300000051
- **Stromaufnahme für ext. Geräte:** 3
- **Luftfeuchtigkeit:** < 95 % (nicht kondensierend)
- **Nennstrom:** 0,8 A
- **Abmessungen:** B: 450 mm H: 320 mm T: 185 mm
- **Ruhestrom:** ca. 192 mA (Basismodell ohne Display und Bedieneinheit)
- **Nennfrequenz:** 50 Hz ... 60 Hz
- **Art des Schutzes:** IP 30
- **Kapazität der Batterie:** 2 x 12 V/12 Ah (max. 4 x 12 V/24 Ah)
- **Gehäuse:** ABS, 10% glasfaserverstärkt, V - 0
- **Temperatur in der Umgebung:** -5 °C ... 45 °C
- **Ausgangsspannung:** 24 V DC
- **Farbe:** grau, ähnlich Pantone 538
- **Nennspannung:** 230
- **Gewicht:** Ca. 6,5 kg
- **Lagertemperatur:** -10 °C ... 50 °C
- **Leistungserklärung:** DoP-20903130701

Lieferumfang & Zubehör

- Set bestehend aus 1 x Stromversorgungsmodul, 1 x Steckverbindungskabel, 1 x PS-Anschlussmodul Verbindungskabel 0,6 m, 1 x Rückwand 1, 1 x Steuermodul, 1 x Gehäuserahmen und 1 x Grundmodulträger, 1 x Satz Luftfilter

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 19.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG:** Das Gerät arbeitet mit 230V Netzspannung. Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen **ausschließlich von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal** durchgeführt werden. Vor dem Öffnen des Gehäuses ist das Gerät allpolig vom Stromnetz zu trennen und die Batterien abzuklemmen.
- **LEBENSWICHTIGES SICHERHEITSSYSTEM:** Dieses Produkt ist eine zentrale Komponente einer Brandmeldeanlage. Eine unsachgemäße Installation oder Wartung kann zum Versagen des Systems im Brandfall führen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
- **NATIONALE NORMEN BEACHTEN:** Installation und Betrieb müssen gemäß den geltenden nationalen und europäischen Normen für Brandmeldeanlagen (z.B. DIN 14675, VDE 0833) erfolgen.
- **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:** Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der spezifizierten Temperaturgrenzen (-5 °C bis 45 °C) und Luftfeuchtigkeit (< 95 %, nicht kondensierend). Das Gerät hat die Schutzart IP 30 und darf nicht in feuchten, nassen oder staubigen Umgebungen installiert werden.
- **BATTERIEHANDHABUNG:** Gehen Sie vorsichtig mit den Blei-Säure-Batterien um. Vermeiden Sie Kurzschlüsse. Bei Kontakt mit Batteriesäure sofort mit viel Wasser spülen und ggf. einen Arzt aufsuchen.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. VORBEREITUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild (230V AC) übereinstimmt. Schalten Sie die Stromversorgung zum Installationsort vor Beginn der Arbeiten ab.
- **2. MONTAGE:** Montieren Sie das Gehäuse senkrecht an einer stabilen, nicht brennbaren Wand an einem trockenen, gut zugänglichen und vor mechanischer Beschädigung geschützten Ort.
- **3. VERKABELUNG:** Die gesamte elektrische Verdrahtung muss von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Vorschriften und dem technischen Handbuch durchgeführt werden. Stellen Sie eine korrekte und dauerhafte Verbindung des Schutzleiters sicher.
- **4. BATTERIEANSCHLUSS:** Schließen Sie die Batterien erst nach Abschluss der Verdrahtung an. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarität (+ an rot, - an schwarz), um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- **5. INBETRIEBNAHME:** Schließen und verriegeln Sie das Gehäuse, bevor Sie die 230V-Netzspannung wieder zuschalten. Die Erstinbetriebnahme und Konfiguration des Systems darf nur von einer zertifizierten Fachkraft durchgeführt werden, um die volle Funktionsfähigkeit der Brandmeldeanlage zu gewährleisten.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **KEINE MODIFIKATIONEN:** Nehmen Sie keine unautorisierten Änderungen oder Umbauten am Gerät oder seinen Komponenten vor. Dies führt zum Erlöschen der Zulassung, der Garantie und kann die Sicherheit des Systems beeinträchtigen.
- **FALSCHE SPANNUNGSVERSORGUNG:** Schließen Sie das Gerät niemals an eine andere als die angegebene Nennspannung an. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller vorgesehenen Netzteile und Batterien.

- **BELÜFTUNG NICHT BLOCKIEREN:** Decken Sie die Belüftungsschlitze des Gehäuses nicht ab und blockieren Sie sie nicht. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und zum Ausfall des Geräts führen.
- **VERWENDUNG FÜR ANDERE ZWECKE:** Die Steuerung ist ausschließlich für den Einsatz in Brandmeldeanlagen konzipiert. Jede andere Verwendung, z.B. zur Steuerung anderer Anlagen, ist unzulässig.
- **SICHERUNGEN NICHT ÜBERBRÜCKEN:** Ersetzen Sie defekte Sicherungen nur durch Sicherungen des gleichen Typs und der gleichen Nennwerte, wie im technischen Handbuch angegeben. Überbrücken Sie niemals eine Sicherung.

Wartung und Entsorgung

- **WARTUNG UND INSPEKTION:** Die Brandmeldeanlage muss regelmäßig (z.B. jährlich) von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den nationalen Vorschriften gewartet und geprüft werden. Trennen Sie vor allen Wartungsarbeiten die Netz- und Batterieversorgung.
- **REINIGUNG:** Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Sprays.
- **LUFTFILTER:** Überprüfen und wechseln Sie den Luftfilter regelmäßig gemäß den Vorgaben im technischen Handbuch, um eine ausreichende Kühlung sicherzustellen.
- **ENTSORGUNG DES GERÄTS (WEEE):** Dieses Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie es am Ende seiner Lebensdauer einer speziellen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zu (gemäß Richtlinie 2012/19/EU).
- **ENTSORGUNG DER BATTERIEN:** Batterien sind Sondermüll. Entfernen Sie die Batterien vor der Entsorgung des Geräts und geben Sie sie bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 450 mm H: 320 mm T: 185 mm
Art des Schutzes	IP 30
Artikelnummer	FX808392
Ausgangsspannung	24 V DC
Farbe	grau, ähnlich Pantone 538
Gehäuse	ABS, 10% glasfaserverstärkt, V - 0
Gewicht	Ca. 6,5 kg
Kapazität der Batterie	2 x 12 V/12 Ah (max. 4 x 12 V/24 Ah)
Lagertemperatur	-10 °C ... 50 °C
Leistungserklärung	DoP-20903130701
Luftfeuchtigkeit	< 95 % (nicht kondensierend)
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 19.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nennspannung	230
Nennstrom	0,8 A
Produkt-UID	300000051
Ruhestrom	ca. 192 mA (Basismodell ohne Display und Bedieneinheit)
SKU	fx808392
Stromaufnahme für ext. Geräte	3
Temperatur in der Umgebung	-5 °C ... 45 °C
VdS-Anerkennung	G 209207

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 19.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.