Abstandshalter für Schutzhaube

Artikelnummer	781698
EAN	781698
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Gewicht: ca. 510 g

53,92 € netto · zzgl. USt.

64,17 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 15.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Abstandshalter-fuer-Schutzhaube

Beschreibung

ESSER Abstandshalter für Schutzabdeckung

Ermöglichen Sie eine saubere und professionelle Aufputzverdrahtung mit diesem passgenauen Abstandshalter. Als unverzichtbares Installationszubehör schafft er mit seinen Abmessungen von 180 x 260 x 50 mm den notwendigen Platz für eine sichere Kabelführung. So gelingt Ihnen eine fachgerechte und optisch ansprechende Montage Ihrer Schutzabdeckung.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 781698
- **SKU:** 781698
- **Produkt-UID:** 300000526
- **Gewicht:** ca. 510 g
- **Abmessungen:** B: 180 mm H: 260 mm T: 50 mm

Lieferumfang & Zubehör

- Zubehör für die Installation

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Installation und Montage dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss die Stromversorgung abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck und in technisch einwandfreiem Zustand verwendet werden. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt, gerissen oder verformt ist.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den geltenden nationalen Installationsvorschriften (z.B. VDE-Normen) durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- **2. Montage:** Befestigen Sie den Abstandshalter mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmaterial (z.B. Schrauben, Dübel) fest und sicher an der Wand.
- **3. Kabelführung:** Verlegen Sie die Kabel im dafür vorgesehenen Raum des Abstandshalters. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt werden, um die Isolierung intakt zu halten.
- **4. Anbringung der Abdeckung:** Installieren Sie die zugehörige Schutzabdeckung gemäß der Anleitung des Herstellers auf dem Abstandshalter. Überprüfen Sie den korrekten Sitz, um einen vollständigen Berührungsschutz zu gewährleisten.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Nicht belasten:** Verwenden Sie den Abstandshalter und die darauf montierte Abdeckung niemals als Trittstufe, Griff oder Ablagefläche. Das Produkt ist nicht für die Aufnahme von Gewicht ausgelegt und kann brechen.
- **Keine Modifikationen:** Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor, wie z. B. das Bohren zusätzlicher Löcher oder das Zuschneiden. Jede Modifikation kann die Schutzfunktion und die strukturelle Stabilität beeinträchtigen.
- **Nur mit kompatiblen Teilen verwenden:** Verwenden Sie den Abstandshalter ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Schutzabdeckungen. Die Kombination mit unpassenden Teilen kann die elektrische Sicherheit

und den Schutzgrad (IP-Schutz) aufheben.

Wartung und Entsorgung

- **Reinigung und Inspektion:** Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Lassen Sie die Installation regelmäßig von einer Elektrofachkraft auf sichtbare Schäden (z. B. Risse) überprüfen. Beschädigte Teile müssen umgehend ausgetauscht werden.
- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Führen Sie es am Ende seiner Lebensdauer dem Kunststoff-Recycling gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften zu.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 180 mm H: 260 mm T: 50 mm
Artikelnummer	781698
Gewicht	ca. 510 g
Produkt-UID	300000526
SKU	781698

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 15.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.