Brandmeldeadapter XBT 1

Artikelnummer	789814
EAN	789814
Hersteller	ESSER by Honeywell

AUF EINEN BLICK

- Gewicht: Ca. 60 g
- Luftfeuchtigkeit: < 95 %
- Zulassung: VdS 2465(-1)

326,98 € netto · zzgl. USt.

389,11 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 22.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Brandmeldeadapter-XBT-1

Beschreibung

ESSER Brandmeldeadapter XBT 1

Der Brandmeldeadapter XBT 1 ist die professionelle Lösung zur normgerechten Anbindung von Brandmeldeanlagen gemäß EN 54-21, VdS 2463 sowie VDE 0833. Dank seiner offiziellen VdS-Zulassung (VdS 2465(-1)) und des extrem kompakten Designs mit nur 60 g Gewicht, bietet er höchste Sicherheit und maximale Flexibilität bei der Installation.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 789814
- **SKU:** 789814
- **Produkt-UID:** 300001069
- **Betriebsspannung:** über Basisgruppe (Typische Stromaufnahme 12 mA bei 12V)
- **Luftfeuchtigkeit:** < 95 %
- **Gewicht:** Ca. 60 g
- **Abmessungen:** B: 118 mm H: 58 mm T: 12 mm
- **Zulassung:** VdS 2465(-1)

Lieferumfang & Zubehör

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- 1x Brandmeldeadapter XBT 1

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **GEFAHR:** Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf **ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal** gemäß den geltenden nationalen und europäischen Normen (z.B. VDE 0833, EN 54) durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation kann die Funktion der gesamten Brandmeldeanlage beeinträchtigen und zu Lebensgefahr führen.
- **WARNUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG:** Stellen Sie vor allen Installations- und Wartungsarbeiten sicher, dass die Brandmeldeanlage und die zugehörigen Stromkreise **vollständig spannungsfrei** geschaltet sind. Berühren Sie keine freiliegenden Kontakte, wenn das System unter Spannung steht.
- **WICHTIG:** Nehmen Sie **keine eigenmächtigen Veränderungen, Reparaturen oder Modifikationen** am Gerät vor. Jede Veränderung führt zum Erlöschen der VdS-Zulassung, der Garantie und kann die Funktionssicherheit gefährden.
- Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit < 95 %, nicht kondensierend). Schützen Sie es vor Wasser, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Lesen Sie vor der Installation die vollständige Montage- und Betriebsanleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten der Brandmeldeanlage kompatibel sind.
- **2. Montageort wählen:** Montieren Sie den Adapter an einem trockenen, staubfreien und vibrationsgeschützten Ort. Sorgen Sie für ausreichenden Abstand zu Wärmequellen und elektromagnetischen Störfeldern.
- **3. Elektrischer Anschluss:** Schließen Sie das Gerät gemäß dem beiliegenden Anschlussplan an die Basisgruppe der Brandmeldeanlage an. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarität, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

- **4. Befestigung:** Befestigen Sie den Adapter sicher am vorgesehenen Montageort. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse nicht unter mechanischer Spannung steht und die Kabel zugentlastet sind.
- **5. Inbetriebnahme und Test:** Führen Sie nach der Installation und dem Zuschalten der Spannung eine vollständige Funktionsprüfung gemäß den Vorgaben der VDE 0833 und den Herstellerangaben durch, um die korrekte Signalübertragung an die Brandmeldezentrale sicherzustellen.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Verwenden Sie den Adapter **niemals für andere Zwecke** als die normgerechte Anbindung von Brandmeldeanlagen gemäß EN 54-21. Er ist nicht für den Einsatz in anderen Sicherheitssystemen (z.B. Einbruchmeldeanlagen) oder für private Bastelanwendungen konzipiert.
- Schließen Sie das Gerät **niemals an eine ungeeignete oder nicht spezifizierte Spannungsquelle an**. Die Stromversorgung darf ausschließlich über die dafür vorgesehene Basisgruppe der Brandmeldeanlage erfolgen.
- Öffnen Sie **niemals das Gehäuse** des Adapters. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Das Öffnen des Gehäuses führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie und der VdS-Zulassung.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, lackieren oder bekleben Sie es nicht. Dies kann die Wärmeabfuhr beeinträchtigen und zu einer Fehlfunktion führen.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Die Wartung muss mindestens einmal jährlich im Rahmen der Inspektion der Brandmeldeanlage durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Überprüfen Sie das Gerät dabei auf äußere Beschädigungen, festen Sitz und korrekte Funktion.
- **Reinigung:** Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf ausschließlich mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie **keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel**.
- **Entsorgung:** Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht im Hausmüll**. Das Gerät ist ein Elektro- und Elektronik-Altgerät und muss gemäß der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) einer separaten Sammlung und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 118 mm H: 58 mm T: 12 mm
Artikelnummer	789814
Betriebsspannung	über Basisgruppe (Typische Stromaufnahme 12 mA bei 12V)
Gewicht	Ca. 60 g
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Produkt-UID	300001069
SKU	789814
Zulassung	VdS 2465(-1)

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 22.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.