

Erweiterungs-Modulträger 2 (EM2) mit 4 freien Steckplätzen

Artikelnummer	FX808323
EAN	FX808323
Hersteller	ESSER by Honeywell

AUF EINEN BLICK

- Gewicht: ca. 175 g

162,39 € netto · zzgl. USt.

193,25 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Erweiterungs-Modultraeger-2-EM2-mit-4-freien-Steckplaetzen

Beschreibung

ESSER Erweiterung Modul Carrier 2

Erweitern Sie Ihr System so einfach wie nie zuvor mit dem Modul Carrier 2. Dieser kompakte Träger bietet Platz für bis zu vier Module, die beim Einstecken sicher einrasten und sich bei Bedarf komplett werkzeuglos austauschen lassen. Die flexible Montage – wahlweise horizontal oder vertikal – und die praktischen Steckklemmen machen die Installation zum Kinderspiel.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** FX808323
- **SKU:** fx808323
- **Produkt-UID:** 300000070
- **Gewicht:** ca. 175 g
- **Abmessungen:** B: 140 mm H: 120 mm T: 25 mm

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Erweiterungs-Modulträger 2

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlags. Installation, Anschluss und Wartung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Stellen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sicher, dass die gesamte Anlage spannungsfrei ist und gegen Wiedereinschalten gesichert wurde.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und nur mit kompatiblen Modulen. Die technischen Spezifikationen sind zwingend einzuhalten.
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen oder in feuchter/nasser Umgebung vorgesehen.
- Lesen und verstehen Sie diese Anleitung sowie die Dokumentation des Gesamtsystems vollständig, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Anleitung für die sichere Verwendung

- 1. Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Anlage vollständig spannungsfrei geschaltet ist. Überprüfen Sie den Modul Carrier auf Transportschäden.
- 2. Montage: Befestigen Sie den Träger mit geeignetem Montagematerial an einer stabilen, ebenen Oberfläche. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- 3. Module einsetzen: Stecken Sie die kompatiblen Module in die dafür vorgesehenen Steckplätze, bis diese hörbar und fühlbar einrasten. Prüfen Sie den festen Sitz.
- 4. Verdrahtung: Schließen Sie die Verkabelung gemäß dem Schaltplan Ihres Gesamtsystems an die Steckklemmen an. Achten Sie auf korrekte Polung und festen Sitz der Klemmen.
- 5. Inbetriebnahme: Schalten Sie die Spannungsversorgung erst dann wieder ein, wenn die Installation vollständig abgeschlossen und überprüft wurde. Führen Sie die Inbetriebnahme gemäß der Anleitung des Gesamtsystems durch.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Umbauten am Produkt vor. Jegliche Modifikation führt zum Erlöschen der Gewährleistung und Konformität und kann zu Gefahren führen.
- Führen Sie keine Arbeiten unter Spannung durch. Das Einsetzen oder Entfernen von Modulen darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen.
- Wenden Sie keine Gewalt an. Die Module sind für einen werkzeuglosen Austausch konzipiert. Gewaltanwendung kann das Produkt und die Module beschädigen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Sorgen Sie stets für eine ausreichende Luftzirkulation, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen. Es ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Innenräumen konzipiert.

Wartung und Entsorgung

- Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei. Überprüfen Sie jedoch regelmäßig alle Anschlüsse auf festen Sitz und das Gerät auf Anzeichen von Beschädigung oder Überhitzung.
- Reinigung: Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Entsorgung: Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es gemäß den geltenden nationalen Vorschriften (WEEE-Richtlinie) über eine autorisierte Sammelstelle für Elektroschrott.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 140 mm H: 120 mm T: 25 mm
Artikelnummer	FX808323
Gewicht	ca. 175 g
Produkt-UID	300000070
SKU	fx808323

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.