Teleskopstange 3-TEILIG, 3 X 1,25M

Artikelnummer	769813
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Länge: 3,75 m

59,94 € netto · zzgl. USt.

71,33 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 26.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Teleskopstange-3-TEILIG-3-X-125M

Beschreibung

ESSER Teleskopstange

Erreichen Sie mühelos und sicher auch hoch installierte Rauchmelder mit dieser praktischen Teleskopstange. Mit ihrer beeindruckenden Länge von 3,75 m ist sie das perfekte Zubehör für den Rauchmeldertester 769870.20 und, mit dem passenden Adapter, auch für zahlreiche weitere Modelle flexibel einsetzbar.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 769813
- **SKU:** 769813
- **Produkt-UID:** 300000898
- **Länge:** 3,75 m

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Teleskopstange
- Spezialadapter

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG: Lebensgefahr durch Stromschlag!** Halten Sie die Teleskopstange stets von Stromleitungen, Lampen und allen anderen elektrischen Installationen fern.
- **VORSICHT: Quetschgefahr!** Achten Sie beim Ein- und Ausfahren der Stangensegmente auf Ihre Finger und Hände.
- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass Sie einen festen und ebenen Stand haben. Halten Sie die Stange während des Gebrauchs immer mit beiden Händen fest.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Risse, Verformungen oder andere Schäden. Benutzen Sie eine beschädigte Stange nicht.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und unbefugten Personen fern.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Befestigen Sie den Rauchmeldertester oder das entsprechende Zubehör fest am Ende der eingefahrenen Teleskopstange.
- **2. Positionierung:** Stellen Sie sich direkt unter den zu erreichenden Rauchmelder.
- **3. Ausfahren:** Ziehen Sie die Segmente der Stange langsam und kontrolliert auf die benötigte Länge aus. Stellen Sie sicher, dass jedes Segment einrastet oder fest sitzt.
- **4. Anwendung:** Führen Sie den Test gemäß der Anleitung des Rauchmeldertesters durch. Vermeiden Sie ruckartige oder schnelle Bewegungen.
- **5. Einfahren:** Fahren Sie die Stange nach dem Gebrauch langsam und vorsichtig wieder vollständig ein. Lösen Sie die Segmente nacheinander, beginnend mit dem untersten.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Benutzen Sie die Stange niemals im Freien**, insbesondere nicht bei Gewitter, starkem Wind oder in der Nähe von Hochspannungsleitungen.
- **Verwenden Sie die Stange nicht als Hebel**, Stütze oder Werkzeug zum Stoßen, Schlagen oder Aufbrechen von Gegenständen.
- **Befestigen Sie keine schweren oder ungeeigneten Gegenstände** an der Stange. Sie ist ausschließlich für leichtes Zubehör zur Rauchmelderwartung konzipiert.
- **Steigen Sie nicht auf Stühle, Leitern oder andere instabile Oberflächen**, um die Reichweite der Stange zu vergrößern. Dies erhöht die Sturzgefahr erheblich.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Halten Sie die Teleskopstange sauber und trocken. Wischen Sie sie nach Gebrauch mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Schmutz aus den Gelenken zu entfernen.
- **Lagerung:** Lagern Sie die Stange im vollständig eingefahrenen Zustand an einem trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
- **Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll.

Produktmerkmale

Artikelnummer	769813
Länge	3,75 m
Produkt-UID	300000898
SKU	769813

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 26.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.