GEA- Front 192 Gruppen 8000C/M, IQ8CONTROL C/M

Artikelnummer	786000
EAN	786000
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Ruhestrom: ca. 5 mA

822,94 € netto · zzgl. USt.

979,30 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/GEA-Front-192-Gruppen-8000C-M-IQ8CONTROL-C-M

Beschreibung

ESSER SZI-Front für 192 Meldergruppen

Behalten Sie mit der SZI-Front die volle Kontrolle über bis zu 192 Meldergruppen Ihres Systems. Die mitgelieferten, landesspezifischen Einlegefolien ermöglichen eine mühelose Anpassung, während der Betrieb durch einen geringen Stromverbrauch von nur 1,5 mA pro angesteuerter LED äußerst energieeffizient ist.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 786000
- **SKU:** 786000
- **Produkt-UID:** 300000271
- **Ruhestrom:** ca. 5 mA
- **Stromverbrauch:** Einzelzonenanzeige: pro angesteuerter LED 1,5mA

Lieferumfang & Zubehör

- Inklusive Einsteckfolien mit länderspezifischer Ausführung.

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlags.** Installation, Wartung und Reparatur dürfen nur von qualifiziertem elektrotechnischem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten am Gerät ist die Stromversorgung des Gesamtsystems allpolig zu unterbrechen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Lesen Sie diese Anleitung und die Dokumentation des Gesamtsystems vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bewahren Sie alle Dokumente zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt ist ausschließlich als Komponente für ein übergeordnetes Meldesystem vorgesehen. Verwenden Sie es nur für den in der technischen Dokumentation beschriebenen Zweck.
- Jegliche eigenmächtige Veränderung oder Modifikation am Produkt ist strengstens verboten. Dies führt zum Erlöschen von Garantie, Gewährleistung und Konformität und kann die Sicherheit des Gesamtsystems gefährden.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf mögliche Transportschäden. Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile, insbesondere die landesspezifischen Einlegefolien, vorhanden sind.
- **2. Montage:** Montieren Sie die SZI-Front gemäß den Anweisungen des Gehäuses oder Schaltschranks, in dem sie installiert wird. Sorgen Sie für eine feste und sichere Befestigung.
- **3. Elektrischer Anschluss:** Stellen Sie den Anschluss nur im spannungslosen Zustand her. Beachten Sie die korrekte Polarität und die im technischen Datenblatt angegebene Betriebsspannung. Verwenden Sie ausschließlich die vom Systemhersteller spezifizierte und zugelassene Stromversorgung.
- **4. Konfiguration:** Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Einlegefolie aus und legen Sie diese vorsichtig und passgenau hinter die Frontplatte ein. Achten Sie darauf, dass die Folie glatt und ohne Knicke anliegt, um eine klare Lesbarkeit zu gewährleisten.
- **5. Inbetriebnahme:** Nehmen Sie das Gerät zusammen mit dem Gesamtsystem in Betrieb. Führen Sie einen vollständigen Funktionstest gemäß den Vorgaben des Systemherstellers durch, um die korrekte Anzeige aller Meldergruppen zu verifizieren.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Falsche Stromversorgung:** Schließen Sie das Gerät niemals an eine ungeeignete Stromquelle an. Die Verwendung einer falschen Spannung oder Stromart (z.B. Wechselstrom) zerstört das Gerät und kann eine

Brandgefahr darstellen.

- **Ungeeignete Umgebung:** Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Innenräumen vorgesehen. Betreiben Sie es nicht im Freien und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit, Nässe, direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen aus.
- **Unsachgemäße Reinigung:** Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Lösungsmittel, Scheuermittel oder scharfen Gegenstände. Diese können die Kunststoffoberfläche der Frontplatte dauerhaft beschädigen.
- **Eigenständiger Betrieb:** Betreiben Sie das Gerät niemals eigenständig. Es ist ausschließlich als Anzeigekomponente für ein kompatibles Gesamtsystem konzipiert und nur in diesem Verbund funktionsfähig.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung und Inspektion:** Das Gerät ist wartungsfrei. Überprüfen Sie im Rahmen der regelmäßigen Systemwartung die Lesbarkeit der Anzeigen und die Funktion aller LEDs durch einen Anzeigetest.
- **Reinigung:** Reinigen Sie die Oberfläche der Frontplatte bei Bedarf mit einem weichen, trockenen oder leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- **Entsorgung:** Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE). Führen Sie das Altgerät einer fachgerechten Entsorgung über die örtlichen Sammel- und Rücknahmestellen für Elektro- und Elektronikschrott zu.

Produktmerkmale

Artikelnummer	786000
Produkt-UID	300000271
Ruhestrom	ca. 5 mA
SKU	786000
Stromverbrauch	Einzelzonenanzeige: pro angesteuerter LED 1,5mA

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.