Bedienteilfront 8000C/M, IQ8Control C/M DEUTSCH

Artikelnummer	786001
EAN	786001
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Ruhestrom: ca. 45 mA

821,48 € netto · zzgl. USt.

977,56 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Bedienteilfront-8000C-M-IQ8Control-C-M-DEUTSCH

Beschreibung

ESSER Bedienmodul Front - ESSER, Deutsch

Erleben Sie intuitive Kontrolle und höchste Zuverlässigkeit mit dem originalen ESSER Bedienmodul Front in deutscher Ausführung. Es garantiert eine klare und verständliche Handhabung für eine reibungslose Steuerung Ihres Systems. Dank des extrem niedrigen Ruhestroms von nur ca. 45 mA arbeitet dieses Modul zudem besonders energieeffizient und kostensparend.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 786001
- **SKU:** 786001
- **Produkt-UID:** 300000035
- **Ruhestrom:** ca. 45 mA

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Bedienmodul Front

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Gefahr durch elektrischen Schlag!** Vor Installations- und Wartungsarbeiten muss das System spannungsfrei geschaltet werden. Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- **Installation nur durch Fachpersonal!** Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieses Produkts darf ausschließlich von autorisierten und geschulten Fachkräften gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.
- **Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!** Verwenden Sie dieses Modul ausschließlich als Teil des dafür vorgesehenen Systems. Jegliche Modifikation oder unsachgemäße Verwendung kann die Systemsicherheit beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie und Konformität.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **Systemhandbuch beachten:** Lesen und verstehen Sie vor der Inbetriebnahme die vollständige Bedienungsanleitung des Gesamtsystems, zu dem dieses Modul gehört.
- **Regelmäßige Sichtprüfung:** Überprüfen Sie das Modul regelmäßig auf sichtbare Schäden, wie Risse im Gehäuse oder lose Teile. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät niemals in Betrieb.
- **Korrekte Umgebungsbedingungen sicherstellen:** Betreiben Sie das Modul nur in trockenen Innenräumen. Schützen Sie es vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- **Statusanzeigen beachten:** Machen Sie sich mit der Bedeutung der Statusanzeigen (LEDs) vertraut. Befolgen Sie im Falle von Alarm- oder Störungsmeldungen die Anweisungen des Gesamtsystems.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Öffnen Sie niemals das Gehäuse!** Das eigenmächtige Öffnen des Moduls ist strengstens verboten. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und die Beschädigung des Geräts. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- **Keine Flüssigkeiten verwenden!** Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, Lösungs- oder Scheuermitteln. Eindringende Flüssigkeit kann einen Kurzschluss verursachen und das Gerät dauerhaft beschädigen.
- **Bedienelemente nicht blockieren!** Decken Sie das Modul nicht ab und stellen Sie sicher, dass alle Tasten und Anzeigen jederzeit frei zugänglich sind, um eine einwandfreie Funktion und Ablesbarkeit zu gewährleisten.

Wartung und Entsorgung

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- **Wartung:** Die technische Wartung darf ausschließlich von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal gemäß den Wartungsintervallen des Systemherstellers durchgeführt werden.
- **Reinigung:** Trennen Sie das System vor der Reinigung von der Stromversorgung. Reinigen Sie die Oberfläche des Moduls ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann ein leicht angefeuchtetes Tuch verwendet werden.
- **Entsorgung:** Dieses Produkt unterliegt der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment). Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Führen Sie das Altgerät einer fachgerechten Entsorgung über die kommunalen Sammel- und Rücknahmestellen für Elektroschrott zu.

Produktmerkmale

Artikelnummer	786001
Produkt-UID	300000035
Ruhestrom	ca. 45 mA
SKU	786001

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.