EMV-Abschirmung (10 Stk.) für IQ8Quad Meldersockel

Artikelnummer	805560
EAN	805560
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Luftfeuchtigkeit: < 95 %

49,74 € netto · zzgl. USt.

59,19 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/EMV-Abschirmung-10-Stk-fuer-IQ8Quad-Meldersockel

Beschreibung

ESSER EMV-Abschirmung für IQ8Quad, ES Detect Meldersockel

Sorgen Sie für maximale Zuverlässigkeit Ihrer Brandmeldeanlage, selbst in Umgebungen mit hoher elektromagnetischer Störbelastung. Dieses EMV-Abschirmmodul für IQ8Quad und ES Detect Meldersockel schützt Ihre Melder effektiv vor Interferenzen, die durch Leuchtstofflampen oder elektrische Steuergeräte verursacht werden. Eine einfache Installation im Standard-Meldersockel gewährleistet den störungsfreien Betrieb und erhöht die Sicherheit Ihrer Anlage.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 805560
- **SKU:** 805560
- **Produkt-UID:** 300000708
- **Luftfeuchtigkeit:** < 95 %

Lieferumfang & Zubehör

- 1x EMV-Abschirmung

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen

Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Installation nur durch Fachpersonal:** Installation, Wartung und Austausch dürfen ausschließlich von qualifiziertem und zertifiziertem Fachpersonal für Brandmeldeanlagen durchgeführt werden.
- **Lebensgefahr durch Stromschlag:** Vor allen Arbeiten am Meldersockel muss der entsprechende Melderkreis an der Brandmelderzentrale allpolig freigeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
- **Kompatibilität sicherstellen:** Verwenden Sie dieses Abschirmmodul ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Meldersockeln der Serien IQ8Quad und ES Detect. Die Verwendung mit anderen Modellen kann zu Fehlfunktionen führen.
- **Einsatzgrenzen beachten:** Das Produkt darf nur in trockenen Innenräumen betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass die relative Luftfeuchtigkeit 95 % nicht übersteigt und keine Betauung auftritt.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **Schritt 1: Spannungsfreiheit herstellen:** Schalten Sie die Stromversorgung für den betreffenden Melderkreis an der Brandmelderzentrale ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- **Schritt 2: Melder demontieren:** Entfernen Sie den vorhandenen Brandmelder durch eine leichte Drehung gegen den Uhrzeigersinn vom Sockel.
- **Schritt 3: Abschirmung einlegen:** Legen Sie die EMV-Abschirmung passgenau in den leeren Meldersockel ein. Achten Sie auf die korrekte Positionierung in den dafür vorgesehenen Aussparungen.
- **Schritt 4: Melder montieren:** Setzen Sie den Brandmelder wieder auf den Sockel und verriegeln Sie ihn durch eine Drehung im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet.
- **Schritt 5: Funktionstest durchführen:** Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. Führen Sie anschließend einen vollständigen Funktionstest des Melders gemäß den Vorgaben des Anlagenherstellers durch, um den einwandfreien Betrieb zu verifizieren.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Keine Modifikationen vornehmen:** Verändern, biegen oder reparieren Sie das Abschirmmodul unter keinen Umständen. Jede Modifikation kann die Schutzwirkung beeinträchtigen und die Zulassung der

Brandmeldeanlage gefährden.

- **Nicht in beschädigte Sockel einsetzen:** Installieren Sie das Modul nicht in gebrochenen, verschmutzten oder anderweitig beschädigten Meldersockeln. Dies kann zu Kontaktproblemen und Melderausfällen führen.
- **Melderfunktion nicht blockieren:** Decken Sie den installierten Brandmelder nach der Montage niemals ab, bekleben oder überstreichen Sie ihn nicht. Die lebenswichtige Funktion der Raucherkennung wird dadurch verhindert.

Wartung und Entsorgung

- **Wartung:** Das EMV-Abschirmmodul selbst ist wartungsfrei. Die regelmäßige Inspektion und Wartung des Brandmelders und der gesamten Brandmeldeanlage muss weiterhin gemäß den nationalen Vorschriften (z.B. DIN 14675) und den Herstellerangaben erfolgen.
- **Reinigung:** Reinigen Sie den Melder und Sockel bei Bedarf nur äußerlich mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- **Umweltgerechte Entsorgung:** Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie es am Ende seiner Lebensdauer dem Elektroschrott-Recycling gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und den nationalen Gesetzen zu.

Produktmerkmale

Artikelnummer	805560
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Produkt-UID	300000708
SKU	805560

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.